


KONSERWACJA

■ CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Na jonizatorze może gromadzić się pyłek, należy regularnie czyścić go zwilżoną, czystą wodą, szmatką oraz delikatnie przemywać wlot i wylot powietrza.



■ FILTRY

Potrzeba wymiany filtra zostanie przypomniana/zasygnalizowana automatycznie poprzez urządzenie. Filtr podstawowy może być wykorzystywany do 2800 godzin, filtr antybakteryjny HEPA do 2900 godzin a filtr z aktywnym węglem do 3000 godzin. Jednocześnie każdy z filtrów może być używany do około 1 roku przy 8 godzinnym trybie pracy. Zważywszy jednak na różne substancje zanieczyszczające środowisko okres używania filtrów może być różny. Można je wymieniać zgodnie z sygnalizacją potrzeby wymiany przez urządzenie lub przy zmianie zapachu. Po nowe filtry należy zgłosić się do lokalnego sprzedawcy.

Dla optymalnego oczyszczania powietrza, sugerujemy czyścić je regularnie.

FILTR	CZAS DO CZYSZCZENIA	SPOSÓB CZYSZCZENIA
Filtr podstawowy EPS	Ok. 2 miesiące (1 miesiąc przy dużej ilości zanieczyszczeń)	Za pomocą odkurzacza lub gorącej wody
Filtr antybakteryjny HEPA	2 miesiące	Tylko za pomocą odkurzacza
Filtr z aktywnym węglem	2 miesiące	Kąpiel słoneczna przez 1-3 godzin

■ LAMPA UV

Lampa UV może być używana przez około dwa lata. Urządzenie musi być wyłączone, wówczas można zdjąć lampę UV pod kątem 90 stopni i wymienić na nową.